







* Para las fijaciones de los soportes es necesaria una base de hormigón.



OPCIONES DE MONTAJE

antepechos



Aluminio















Inox. + aluminio

Madera natural

Inox. + madera natural

Panel laminado o cristal

PASAMANOS Y REMATES

				
	■	■	■	
	■	■	■	
	■	■	■	■
	■	■	■	
	■		■	
				
	■		■	
				
	■	■	■	
	■	■	■	